

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TECNICO	Página 1 de 1	
<b>RAU</b>	MANEJO DE AGUA (MÓDULO)	IT -06.14-RET-TIE	
		Revisión	002

<b>E.TIE</b>	<b>Reposición de Bidón de Agua</b>		
<b>Cuándo</b>	<b>Cómo</b>	<b>Documentos</b>	
En Tránsito del turno	Revisar cantidad de Agua en Bidón		
Bidón este Vacío	Aplicar alcohol gel en manos para evitar contaminar conexiones de cafetera.		
	Sacar mangueras del bidón vacío		
	Precaución con conexión de mangueras de llaves lavamanos y cafetera automática		
	Retirar bidón vacío de mueble, trasladar a bodega		
	Remplazar bidón vacío por un bidón lleno		
	Colocar manguera dentro del bidón lleno		
	Precaución con conexión de mangueras de llaves lavamanos y cafetera automática		
	Limpiar residuos de agua en mueble, en caso de ser necesario con toalla de papel.		

**“Siempre debe mantener Stock suficiente de bidones nuevos para reposición (en bodega)”**

<b>E.TIE</b>	<b>Retiro de Bidón de Agua Residuales</b>		
<b>Cuándo</b>	<b>Cómo</b>	<b>Documentos</b>	
En Tránsito del turno	Revisar cantidad de Agua en Bidón		
Bidón este ¾ de su capacidad	Sacar mangueras del bidón		
	Retirar bidón		
	Desechar agua residual		
	Remplazar con bidón Vacío		
	Colocar manguera dentro del bidón vacío		
	Precaución con conexión de mangueras desagüe lavamanos		
	Limpiar residuos de agua en mueble, en caso de ser necesario con toalla de papel y desinfectar con <b>Atomizador incoloro</b>		
	Vaciar bidón lleno en lugar designado		
Siempre	Lavar manos después de cambiar bidón con agua residual.		

Realizó: Sebastian Pérez/Ing.MC Fecha: Marzo 2025	Revisó: M Fuentes / J Proc y EO Fecha: Marzo 2025	Aprobó: M. Bravo / Sg. Op. Retail Fecha: Marzo 2025
--	--	--